

Conseils de nettoyage des surfaces et appareils d'impression

Selon la santé publique, les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre la COVID-19. Les surfaces fréquemment touchées sont les plus susceptibles d'être contaminées. Conseils :

Nettoyez deux fois par jour les surfaces fréquemment touchées

- En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour et lorsqu'elles sont visiblement souillées.
- Il s'agit par exemple des poignées de porte, des boutons d'ascenseur, des interrupteurs d'éclairage, des poignées de toilettes, des comptoirs, des mains courantes, des surfaces d'écran tactile et des claviers.
- En plus du nettoyage régulier, vérifiez avec votre organisation afin de savoir s'il existe un protocole particulier pour le nettoyage lié au virus de la COVID-19.



Nettoyage des surfaces des appareils d'impression; imprimantes, photocopieurs et accessoires :

- Il est conseillé de porter des gants pour protéger les mains lorsque des produits sont utilisés.
- Éteignez l'appareil avec le bouton d'alimentation situé sur le panneau de commande.
- Utilisez un chiffon de coton propre et doux, sans peluche (ex. papier essuie tout avec fibres)
- Humidifiez le chiffon avec un mélange de 2/3 d'alcool à friction (alcool isopropylique) et 1/3 d'eau



- **IMPORTANT : Le chiffon doit être humide et être bien tordu, de sorte à ne pas contenir de liquide excédentaire. Il ne faut jamais vaporiser directement sur un appareil ou utiliser un chiffon imbibé de liquide.**
- D'autres produits nettoyant doux peuvent aussi être utilisé, en suivant les autres conseils ci-haut.
- Veillez à empêcher l'humidité de pénétrer à l'intérieur du produit ou entre les espaces autour du panneau de commande ou des boutons. La pénétration de désinfectant dans l'appareil peut entraîner des dommages importants ou une défaillance due à la corrosion.
- Lorsque vous nettoyez un écran d'affichage ou un panneau de contrôle, essuyez-le soigneusement dans un sens, en allant du haut de l'écran vers le bas. Ne frottez pas fortement le panneau de contrôle, car il peut être facilement rayé ou fissuré (et utilisez un chiffon doux seulement).
- Assurez-vous que les surfaces ont complètement séché à l'air libre avant de mettre l'appareil en marche après le nettoyage. Aucune humidité ne doit être visible sur la surface de l'appareil avant sa remise en marche.

DIRECTIVES POUR UNE MANIPULATION SÉCURITAIRE

Il est important de manipuler l'alcool isopropylique et autres produits nettoyants d'une manière sécuritaire;

- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- Gardez loin des sources de chaleur et d'inflammation.
- Utilisez dans un endroit où la ventilation est adéquate.
- Rangez dans un endroit frais et bien ventilé. Gardez le récipient hermétiquement fermé.
- En cas de contact avec l'alcool isopropylique, lavez soigneusement la peau à l'eau et au savon.